

## Programmkella TR-610 programmeerimisõpetus kahe tariifse el.arvesti tariifide ümberlülitamiseks

1. Programmeerimist alustage mälu tühjendamisest -vajutage nupule "res".
2. Valige suve-/talveaja tähistuse variant nupu C1 abil – "no" (Selle variandi puhul puudub vajadus sisestada aastat ja kuupäeva). Vajutage nupule "Prog".
3. Vajutage nupule "kell" ja hoidke see all kogu kellaaja ja päeva seadmise ajal.
4. Nuppude "h" ja "m" abil sätke sisse õige kellaeg. (Talvine aeg). Vajutage nupule d ning valige õige nädalapäev. Laske nupp "kell" lahti - kell käib
5. Öise tariifi sisselülitamiseks (esmasp. - reedeni 23.00 - 7.00 ja laup, pühap. ööpäev läbi) toimige järgmiselt - vajutage nuppu "Prog". Ekraanil on -:- C- . Nüüd vajutage nupule "d". Nool vilgub number 1 kohal, mis tähistab esmaspäeva. Jätke see päev mälusse, vajutades nupule "Prog". Samamoodi toimides, salvestage mällu nooled numbrite 1...5 kohal (esmasp.- reedeni).
6. Järgmisena sätke sisse sisselülitusaeg (23.00) nuppude "h" ja "m" abil. Ekraanil olev lülituskäsk salvestatage mällu nupu "Prog" abil.
7. Nüüd on ekraanil -:- C- . Vajutage nupule "käsi", et tuleks ette C.(ilma kriipsuta). Nüüd vajutage nupule "d". Nool vilgub number 1 kohal, mis tähistab esmaspäeva. Jätke see päev mälusse, vajutades nupule "Prog". Samamoodi toimides salvestage mällu nooled numbrite 1...5 kohal (esmasp.- reedeni).
8. Järgmisena sätke sisse väljalülitusaeg (07.00) nuppude "h" ja "m" abil. Ekraanil olev lülituskäsk salvestatage mällu nupu "Prog" abil.
9. Kui programm on sisse sätitud, vajutage nupule "Prog", kuni tuleb ette tekst "End", peale seda vajutage "kella" kujutisega nupule, ette tuleb kellaeg ja päev.
10. Programmi kontrollimiseks tuleb vajutada nupule "PROG"

