

## ① Seletused (vt. orig. juhendi joonist):

1. Pistik
2. Pistikupesa lastekaitsega
3. Ekraan
4. Staatuse indikaator (ON – pistikupesa on sisselülitatud, tuli põleb)
5. Set – käskluste kinnitusklahv
6. 24h ja 12h valimine, programmeerimisest väljumine (TIME)
7. Programmeerimisklahv
8. Programmeerimisklahv
9. Käsitsi sisse- või väljalülitusklahv
10. Taimeri sisse- või väljalülitusklahv
11. Juhusegeneraatori sisse- või väljalülitusklahv
12. Resetklahv
13. Patareipesa

## ② Ekraan:

MO – esmaspäev	ON – sisselülitatud
TU – teisipäev	OFF – väljalülitatud
WE – kolmapäev	AUTO – programmikell on automaattööl
TH – neljapäev	PROG – programmeerimine
FR – reede	+1h – suve-talveaja ümberlülitamine
SA – laupäev	CDT – taimer töötab
SU – pühapäev	RND – juhusegeneraator töötab

## ③ Töösse seadmine

- a) paigalda patarei nagu näidatud orig. juhendi joonisel. Vajuta Reset klahvi (12) Ekraanile ilmuvad 5 sekundiks kõik sümbolid. Programmikell on töösse lülitamiseks valmis.
- b) Ekraanile ilmub: 0:00:00 MO / Auto / OFF

## ④ Kellaaja seadistamine

**NB! Kui kellaaja seadistamise või programmeerimise ajal 10 sekundi jooksul klahve ei vajutata, siis ilmub taas ekraanile kellaeg ja sisestatud programmid salvestatakse.**

- a) Vajuta ja hoida all ca 5 sek. klahvi SET (5).
- b) Nädalapäeva sümbol hakkab vilkuma. Vali nädalapäev nupuga → (8) või ← (7).
- c) Vajuta uuesti klahvi SET (5) Tunni sümbolid hakkavad vilkuma, vali õige tund nupuga → (8) või ← (7).
- d) Vajuta uuesti klahvi SET (5) Minuti sümbolid hakkavad vilkuma, vali õiged minutid nupuga → (8) või ← (7).
- e) Vajuta uuesti klahvi SET (5) kellaaja seadistusest lahkumiseks.

**12h/24h** vahetamiseks vajuta ja hoida all ca 3 sekundit klahvi TIME (6).

**Suve-ja talveaja** vahetamiseks vajuta ja hoida all klahvi TIME (6) samal ajal vajutades klahvi ← (7). Kellaeg muutub +1 tundi ja ekraanile ilmub sümbol +1h (suveaeg). Talveajale ümberlülitamiseks korda sama tegevust.

## ⑤ Programmide sisestamine

Programmeerimise alustamiseks vajuta klahvi → (8). Ekraanile ilmuvad nädalapäevad ja sümbol PROG ning sümbol ION

(1. sisselülitusprogramm) vilgub. Programmeerimine toimub analoogselt kellaaja seadistamisega (vt. punkt 4).

- a) Vajuta klahvi SET (5) nädalapäeva valimiseks. Vali nädalapäev nupuga → (8) või ← (7).
- c) Vajuta klahvi SET (5), vali õige tund nupuga → (8) või ← (7).
- d) Vajuta klahvi SET (5) vali õiged minutid nupuga või ← (7).
- e) Vajuta uuesti klahvi SET (5) uue mälupesa valimiseks. Seadistusest lahkumiseks vajuta klahvi TIME (6).

⑥ **Kustutamine** Programmi on võimalik üle kirjutada (vt. punkt 5) või deaktiveerida. Deaktiveerimiseks vajuta programmide sisestamisel klahvi ☞ (9), kellaeg asendub --:--

⑦ **Taimer** töötab 1 min. täpsusega. Maksimumaeg on 24h. Alustamiseks vajuta klahvi ← (7). Ekraanile ilmuvad sümbolid PROG ja CTD ning sümbol ON vilgub. Vajuta klahvi SET (5) 1x tundide sisestamiseks Vajuta klahvi SET (5) 2x minutite sisestamiseks

Aja mahalugemise alustamiseks vajuta klahvi CTD (10)

Taimeri töötamise ajal kellaaja vaatamiseks vajuta klahvi TIME (6). Mahaloetav aeg ilmub 2 sek. pärast uuesti ekraanile.

Taimeri töötamise ajal kõik eelnevalt sisestatud programmid hoitakse alles ja need hakkavad tööle taimeritöö lõppedes, sisestatud programmi järgmise sisselülituse ajal.

⑧ **Juhusegeneraatori** sisse- või väljalülitamiseks vajuta klahvi RND (11), ekraanile ilmub sümbol RND.

Juhusegeneraator lülitab sisestatud programme sisse ja välja 2 kuni 32 minutiliste intervallidega enne või pärast sisestatud lülitusaegu.

## ⑨ Käsitsi või automaatne sisse- ja väljalülitus

Vajutades klahvi ☞ (9) saab vahetada lülituskäsklusi.

**AUTO OFF** – pistikupesa on sisselülitatud kuni järgmise sisestatud sisselülituskäsuni.;

**ON** – pistikupesa on pidevalt sisselülitatud, sõltumata sisestatud käsklustest;

**AUTO ON** – pistikupesa on automaattööl, st. sisselülitatud kuni järgmise sisestatud väljalülituskäsuni;

**OFF** – pistikupesa on pidevalt väljalülitatud, sõltumata programmidest.

**Juhusegeneraator töötab ainult režiimis AUTO ON või AUTO OFF.**

**Ⓢ Programmkella kasutamine.** Peale programmide sisestamist aseta programmikell pistikupessa, ühenda lülitatava seadmega ja jälgi, et seade oleks sisselülitatud asendis. Programmikella märgutuli (4) süttib, kui pistikupesa on sisselülitatud.

**NB! Ära ületa lubatud maksimumvõimsust!**

Tehnilised andmed:

Toide	230V 50Hz
Koormustaluvus	max 16A; max 2A indukt.
Mälukohti	40 (20 sisselülitust + 20 väljalülitust)
Patarei	1,5V LR44